


Configurazione del sistema WCM2

1. Collegare il WCM2 alla propria stampante DNP con il cavo USB in dotazione. Sono disponibili 2 porte USB, pertanto è possibile collegare due stampanti DNP.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione al WCM2. Se si utilizza una stampante QW410, il cavo di alimentazione USB alternativo può essere collegato alla porta USB sul retro della stampante.
3. Entro 60-90 secondi, il WCM2 si accende e stampa una pagina di prova.
4. Quando è pronto, il WCM2 trasmette uno hotspot per connettersi al proprio cellulare, PC, o dispositivo MAC.

- Nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo, selezionare **DNPWCM-xxx**. (Le ultime 3 cifre indicano in modo univoco il proprio WCM2.)
- La password predefinita per lo hotspot è **dnp12345**

NOTA:

Sia il nome che la password dello hotspot possono essere modificati in **Network Settings (Impostazioni di rete)**.



5. Utilizzare una qualsiasi app fotografica per visualizzare la propria fotografia.
6. Premere l'icona **Share (Condividi)** (iOS) o l'icona del **Menu** (Android).

NOTA:

Se per le proprie fotografie si utilizza l'archiviazione su cloud, il WCM2 deve essere connesso a Internet tramite Wi-Fi o Ethernet.

7. Scorrere l'elenco e selezionare **Print (Stampa)**. Selezionare l'opzione desiderata per **Printer (Stampante)** e per **Print Size (Dimensioni di stampa)**. Le dimensioni di stampa standard sono disponibili per impostazione predefinita. Ulteriori dimensioni di stampa possono essere aggiunte al menu **Printer settings (Impostazioni di stampa)**.

8. Premere **Print (Stampa)**.

Contatti

Se serve aiuto, contattare la nostra linea di supporto tecnico al numero: **(+33)0149384711**

Per maggiori informazioni sul proprio sistema, riguardanti, ad esempio, altri metodi di stampa, accedere al nostro sito web: www.dnpphoto.eu

