

DNP GUIA DE INÍCIO RÁPIDO




Configuração de seu sistema WCM2

1. Conecte o WCM2 à sua impressora DNP com o cabo USB fornecido. Há 2 portas USB para que você possa conectar duas impressoras DNP!
2. Conecte o adaptador de energia ao WCM2. Se estiver usando uma impressora QW410, o cabo de energia USB alternativo pode ser conectado à porta USB na parte de trás da impressora.
3. Em 60 a 90 segundos, o WCM2 ligará e imprimirá uma página de teste.
4. Quando estiver pronto, o WCM2 transmite um hotspot para conectar ao seu dispositivo móvel, PC ou MAC.

- Nas configurações de Wi-Fi do dispositivo, selecione **DNPWCM-xxx**. (Os 3 últimos dígitos são exclusivos para seu WCM2.)
- A senha padrão para o hotspot é **dnp12345**

OBSERVAÇÃO:

O nome e a senha para o hotspot pode ser alterado em Network Settings (Configurações da rede).





5. Use qualquer aplicativo de fotos para visualizar sua fotografia.
6. Pressione o ícone **Share** (Compartilhar) (iOS) ou o ícone **Menu** (Menu) (Android).

OBSERVAÇÃO:

Se estiver usando o armazenamento em nuvem para suas fotos, o WCM2 deve ser conectado à internet usando o Wi-Fi ou Ethernet.

7. Navegue pela lista e selecione **Print** (Imprimir). Selecione **Printer** (Impressora) e **Print Size** (tamanho da impressão) que você deseja. Os tamanhos de impressão padrão estão disponíveis por padrão. Outros tamanhos de impressão podem ser adicionados no menu Printer settings (configurações de impressão).



8. Pressione **Print** (Imprimir).

Contate-nos

Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso suporte técnico pelo número: **(+33)0149384711**

Para mais informações sobre seu sistema e outros métodos de impressão, acesse nosso website: www.dnpphoto.eu